

Einstellung der Einstellradfunktionen

Für jede Belichtungsart können Sie die Funktionen bestimmen, die beim Drehen von  und  sowie beim Drücken von  ausgeführt werden sollen.

1 Wählen Sie unter [Einstellrad-Programm] [Tastenanpassung] im Menü 5 oder 2 und drücken Sie .

Der Bildschirm [Einstellrad-Programm] erscheint.

2 Wählen Sie eine Belichtungsart und drücken Sie .

Es erscheint der Bildschirm für die gewählte Belichtungsart.

3 Drücken Sie  und wählen Sie mit   die Kombination der Funktionen, die beim Drehen von  und  sowie beim Drücken von  ausgeführt werden sollen.



Tv	Ändern der Verschlusszeit
Av	Ändern des Blendenwerts
ISO	Ändern der Empfindlichkeit
	Belichtungskorrektur
 P	Zurück zum Modus P
P SHIFT	Programm-Shift
P LINE	Belichtungsprogramm
--	Nicht verfügbar

4 Drücken Sie .

5 Drücken Sie .

Der Bildschirm [Einstellrad-Programm] erscheint.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5.

6 Drücken Sie  zweimal.

Notizen

- Wenn Sie [Drehrichtung] in Schritt 2 wählen, können Sie den erzielten Effekt umkehren, wenn Sie  oder  drehen.

Einstellrad-Programm	P	Stellt die Funktion  /  /  für jede Belichtungsart ein.	Tv, Av,  P	S.108
	Sv		-, ISO, -	
	Tv		Tv, -, -	
	Av		-, Av, -	
	TAv		Tv, Av, P LINE	
	M		Tv, Av, P LINE	
	B		-, Av, -	
	X		-, Av, -	
Drehrichtung	Kehrt den Effekt um, der durch Drehen von  oder  erzielt wird.	Nach rechts drehen		